

**INSTRUCTIONS:****Pattern Adjustment (preset at 180°)**

- Install the nozzle with the Left Edge Indicator pointing to left side of the desired watering area.
- With the water on and the sprinkler in the pop-up position, rotate the Pattern Adjustment Ring clockwise to increase the pattern, counterclockwise to decrease the pattern.

Distance Adjustment

With a small flat-bladed screwdriver rotate the distance adjustment screw clockwise to decrease spray distance, counterclockwise to increase spray distance.

NOTE:

To achieve optimal results, replace all sprinklers on a zone with the Eco-Stream™ Rotator and adjust the run time accordingly.

INSTRUCCIONES:**Ajuste de la disposición (prefijado en 180°)**

- Instale la boquilla con el indicador del extremo izquierdo apuntando hacia el área que desee regar.
- Abra el grifo, coloque el aspersor en la posición levantada y gire el anillo de ajuste de disposición en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para una disposición más abierta y en el sentido contrario para cerrar la disposición.

Ajuste de la distancia

Use un destornillador pequeño plano para girar el tornillo de ajuste de la distancia en el sentido de las manecillas del reloj para disminuir la distancia de rociado y en sentido contrario para aumentarla.

NOTA:

Para lograr resultados óptimos, reemplace todos los aspersores en un área por el Eco-Stream™ Rotator y ajuste el tiempo de funcionamiento en consecuencia.

- For outdoor use with cold water only
- Para uso exterior con agua fría solamente



Made in USA Hecho en EE.UU.
© 2008 Orbit Irrigation Products, Inc.

