


17.2290

Cut Inside This Dotted Line

17.2290

17.2290



Attention:

Template provided as illustration only. Normal variations in the firing process cause slight changes to dimensions. Actual product should be measured prior to installation.

Attention :

Calibre fourni à titre illustratif seulement. Les variations normales du processus de mise à feu causent de légers changements aux dimensions. Le produit réel devrait être mesuré avant l'installation.

Atención:

Plantilla proporcionada como ilustración solamente. Las variaciones normales en el proceso de la leña causan cambios leves a las dimensiones. El producto real se debe medir antes de la instalación.

Guide vitreux d'installation de toilettes de la Chine

1. Remove template from packaging.
2. Cut along inside edge of dotted line of template.
3. Place the outer portion cut out of template in desired installation location, use tape to secure template cut out in position.
4. Draw around the inside of the template. This is the guideline for the area to be cut out.
5. Cut opening in countertop inside the guideline you have drawn.
6. Install faucet and fittings in lavatory.
7. Squeeze a $\frac{1}{4}$ " bead of water proof sealant/adhesive on the underside of the lavatory rim.
8. Lower the lavatory in cut-out while centering it in the cut-out.
9. Press down evenly and firmly. Smooth out excess adhesive with a wet rag or finger.
10. Entoncez également et fermement. Lissez détors l'adhésif excessif avec du chiffon ou un doigt humide.

Guía vitrea de la instalación del servicio de China

1. Quite la plantilla del empaquetado.
2. Coupez le long le bord intérieur de la ligne pointillée du calibre.
3. Placez la partie externe coupée du calibre dans désiré endroit d'installation, bande d'isolation pour fixer le calibre coupé en position.
4. Aspiration autour de l'intérieur du calibre. C'est directive pour que le secteur soit coupé.
5. Ouverture de coupe dans le comptoir à l'intérieur de la directive que vous avez dessiné.
6. Instalez les garnitures de robinet dans les toilettes.
7. Perle serrez $\frac{1}{4}$ " de mastic/d'adhésif de preuve de l'eau sur dessous de la jante de toilettes.
8. Abaissez les toilettes en coupe-circuit tout en le centrant dans coupe-circuit.
9. Apriete uniformemente y firmemente. Alise hacia fuera exceso del pegamento con un trapo o un dedo mojado.

Part Number: 002371202
Model Numbers: 251

Revision B
Date 7-23-07

